

# FS SERIE



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://cmcrusher.nt-rt.ru/> || [crz@nt-rt.ru](mailto:crz@nt-rt.ru)



Con lo scopo di smantellare le croste del manto stradale, del cemento nei piazzali, di grattare la roccia o semplicemente di creare attraversamenti o tracce dove sia pavimentato, è prodotta in 8 modelli con larghezza da 25 a 100 cm ed è applicabile a mini pale, terne e pale gommate idrostatiche.

### OPTIONAL

- Regolazione profondità idraulica
- Inclinazione idraulica tamburo
- Utensili per cemento
- Kit innaffiante con serbatoio e pompa 12/24 Volt
- Tamburo fresante di varie larghezze e dimensioni
- Attacco alla macchina operatrice personalizzato

### PUNTI DI FORZA

- Regolazione profondità indipendente su entrambi i lati di serie
- Traslazione idraulica di serie su tutti i modelli
- Predisposizione di serie kit acqua
- Manutenzione facile e poco impegnativa
- Profondità di fresatura costante
- Massima visibilità per operatore
- Stabilità e assenza di vibrazioni



<b>Flusso standard</b>	FS 25.15 - FS 35.15 - FS 40.15
<b>Alto flusso - media potenza</b>	FS 45.20 - FS 50.20
<b>Alto flusso - alta potenza</b>	FS 60.23 - FS 75.23 - FS 100.20

SCHEMA TECNICA		FS 25.15	FS 35.15	FS 40.15	FS 45.20	FS 50.20	FS 60.23	FS 75.23	FS 100.20
<b>Larghezza fresatura</b>	mm	250	350	400	450	500	600	750	1000
<b>Profondità massima</b>	mm	130	130	130	170	170	200	200	170
<b>Peso</b>	kg	400	485	570	760	800	890	1000	1120
<b>Denti standard asfalto</b>	n.	27	37	42	47	52	62	77	102
<b>Distanza minima dal muro</b>	mm	50	50	50	60	60	60	60	60
<b>Pressione</b>	bar	250/150	250/150	300/150	300/150	300/150	300/150	300/150	300/150
<b>Portata MIN/MAX</b>	l/min	30/60	40/60	40/80	70/140	80/140	100/160	100/180	100/120
<b>Regolazione profondità</b>		Meccanica / idraulica DX e SX indipendenti							
<b>Traslazione laterale</b>		Idraulica							
<b>Spostamento laterale</b>		0/650	0/650	0/650	0/650	0/650	0/650	0/650	0/650
<b>Angolazione trasversale</b>	°	16° Mec/Ildr.	16° Mec/Ildr.	16° Mec/Ildr.	20° Mec/Ildr.	20° Mec/Ildr.	20° Mec/Ildr.	20° Mec/Ildr.	20° Mec/Ildr.
<b>Velocità media con profondità al 50%</b>	m/min	1-5	1-5	1-5	1-4,5	0,8-4,5	0,8-4,5	0,5-4	0,5-4
<b>Dimensioni</b>	l x p x a	1200 x 800 x 950	1200 x 800 x 950	1200 x 800 x 950	1700 x 1300 x 950	1700 x 1300 x 950	1700 x 1300 x 950	1700 x 1300 x 950	1700 x 1300 x 950



Canalizzazioni / Sottosuolo



Demolizioni



Edilizia



Galleria / ambienti chiusi



Manutenzione verde Agricola / Forestale



Riciclaggio



Cave / Miniere



Stradale

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31